

IBC Hähne



Bei der Wahl des passenden Ersatzhahnes für einen IBC ist das Anschlussmaß am Container entscheidend („Ihr Gemessener Ø:“). Die Nennweite (DN50/ DN80) entspricht nicht zwangsläufig dem Anschlussmaß.

Das entsprechende Maß erhalten Sie am besten durch das Messen des bisherigen Hahnes oder alternativ des Gewindes am Container. Hierzu sollten Sie einen Messschieber (Schieblehre) benutzen.

Legen Sie diesen wie in der Abbildung dargestellt am inneren Rand der Überwurfmutter an und messen Sie das lichte Maß (ohne Gewinde). Das Ergebnis ist

die bei unseren Produkten angegebene Größe.

Da es hierbei zu Abweichungen kommen kann, wenn beispielsweise das Gewinde bei der Messung einbezogen wird, haben wir die Eigenschaft „Gemessener Durchmesser“ bei unseren Artikeln angegeben.

Kugelhähne sind aufgrund Ihrer Bauweise wesentlich stabiler und leichtgängiger als Klappenhähne. Hinzu kommt, dass unsere Kugelhähne (Ersatzhähne) mit einer drehbaren Überwurfmutter versehen sind, welche als Verdrehschutz bei der Montage des Ersatzhahnes dient.

